

Linux 用户和权限









- ◆ 认知 root 用户
- ◆ 用户、用户组管理
- ◆ 查看权限控制
- ◆ 修改权限控制 chmod
- ◆ 修改权限控制 chown




- 1. 了解什么是 root 用户 (超级管理员)
- 2. 掌握用户切换命令
- 3. 掌握 sudo 命令



root 用户 (超级管理员)

无论是 Windows 、 MacOS 、 Linux 均采用多用户的管理模式进行权限管理。

- 在 Linux 系统中,拥有最大权限的账户名为: root (超级管理员)
- 而在前期,我们一直使用的账户是普通的用户: itheima





root 用户 (超级管理员)

root 用户拥有最大的系统操作权限,而普通用户在许多地方的权限是受限的。

演示:

- 使用普通用户在根目录下创建文件夹
- 。 .[itheima@bogon ~]\$ mkdir /test mkdir: 无法创建目录"/test": 权限不够

```
[itheima@bogon ~]$ su - root
密码:
上一次登录: — 9月 26 00:12:05 PDT 2022pts/0 上
```

• [root@bogon ~]# mkdir /test 只读和执行权限,无修改权限 [root@bogon ~]#





su和 exit 命令

在前面,我们接触过 su 命令切换到 root 账户。

su 命令就是用于账户切换的系统命令,其来源英文单词: Switch User

语法: su [-] [用户名]

- - 符号是可选的,表示是否在切换用户后加载环境变量(后续讲解),建议带上
- 参数:用户名,表示要切换的用户,用户名也可以省略,省略表示切换到 root
- 切换用户后,可以通过 exit 命令退回上一个用户,也可以使用快捷键: ctrl + d
- 使用普通用户,切换到其它用户需要输入密码,如切换到 root 用户
- 使用 root 用户切换到其它用户,<mark>无需密码</mark>,可以直接切换





sudo 命令

在我们得知 root 密码的时候,可以通过 su 命令切换到 root 得到最大权限。但是我们不建议长期使用 root 用户,避免带来系统损坏。

我们可以使用 sudo 命令,为普通的命令授权,临时以 root 身份执行。

语法:

- 在其上命令之削,带上 sudo ,即可为这一条命令临时赋予 root 授权
- 但是并不是所有的用户,都有权利使用 sudo ,我们需要为普通用户配置 sudo 认证





为普通用户配置 sudo 认证


- 切换到 root 用户, 执行 visudo 命令, 会自动通过 vi 编辑器打开: /etc/sudoers
- 在文件的最后添加:

itheima ALL=(ALL)

NOPASSWD: ALL 无需输入密码

- 最后通过 wq 保存
- 切换回普通用户
- 执行的命令、均以 root 运行
 [itheima@localhost ~]\$ sudo ls /root
 anaconda-ks.cfg original-ks.cfg
 [itheima@localhost ~]\$ sudo mkdir /test
 [itheima@localhost ~]\$





- 1. Linux 系统的超级管理员用户是: root 用户
- 2. su 命令
- 可以切换用户,语法:
- - 表示切换后加载环境变量,建议带上
- 用户可以省略,省略默认切换到 root
- 3. sudo 命令
- 可以让一条普通命令带有 root 权限,语法:
- 需要以 root 用户执行 visudo 命令,增加配置方可让普通用户有 sud o 命令的执行权限sudo 其它命令

su [-] [用户名]





- ◆ 认知 root 用户
 - ◆ 用户、用户组管理
 - ◆ 查看权限控制
 - ◆ 修改权限控制 chmod
 - ◆ 修改权限控制 chown



- 1. 理解用户、用户组的概念
- 2. 掌握用户、用户组管理的相关命令



用户、用户组

Linux 系统中可以:

- 配置多个用户
- 配置多个用户组
- 用户可以加入多个用户组中



Linux 中关于权限的管控级别有 2 📥 👗

- 针对用户的权限控制
- 针对用户组的权限控制

比如,针对某文件,可以控制用户的权限,也可以控制用户组的权限。

所以,我们需要学习在 Linux 中进行用户、用户组管理的基础命令,为后面学习权限控制打下基础。





用户组管理

以下命令需 root 用户执行

- 创建用户组 groupadd 用户组名
- 删除用户组 groupdel 用户组名

为后续演示,我们创建一个 itcast 用户组: groupadd itcast





用户管理

以下命令需 root 用户执行

• 创建用户

useradd [-g -d] 用户名

• 选项:-g 指定用户的组,不指定-g ,会创建同名组并自动加入,指定-g 需要组已经存在,如已存在同名组,必须使用-g

• 选项:-d 指定用户 HOME 路径,不指定, HOME 目录默认在: /home/用户名

• 删除用户

userdel [-r] 用户名

- 选项: -r ,删除用户的 HOME 目录,不使用 -r ,删除用户时, HOME 目录保留
- 查看用户所属组

id [用户名]

- 参数:用户名,被查看的用户,如果不提供则查看自身
- 修改用户所属组

usermod -aG 用户组 用户名,将指定用户加入指定用户组





getent

使用 getent 命令,可以查看当前系统中有哪些用户

语法: getent passwd

[itheima@localhost ~]\$ getent passwd

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin

daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin

adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin

lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin

sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync

_shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown :HOME 目录:执行终端(默认 bash)

itheima:x:1000:1000:itheima:/home/itheima:/bin/bash







getent


使用 getent 命令,同样可以查看当前系统中有哪些用户组

语法: getent group

```
[itheima@localhost ~]$ getent group root:x:0: bin:x:1: daemon:x:2: sys:x:3: adm:x:4: tty:x:5: 勺x):组ID disk:x:6: itheima:x:1000:
```







1. Linux 用户管理模式

- Linux 可以支持多用户、多用户组、用户加入多个组
- Linux 权限管控的单元是用户级别和用户组级别
- 2. 用户、用户组相关管理命令
- groupadd 添加组、 groupdel 删除组
- useradd 添加用户、userdel 删除用户
- usermod 修改用户组、 id 命令查看用户信息
- getent passwd 查看系统全部用户信息
- getent group 查看系统全部组信息



- ◆ 认知 root 用户
- ◆ 用户、用户组管理
- 0
- ◆ 查看权限控制
- ◆ 修改权限控制 chmod
- ◆ 修改权限控制 chown



- 1. 掌握查看 Linux 文件的权限管控信息
- 2. 掌握读、写、执行三种权限的含义



认知权限信息

通过 Is -I 可以以列表形式查看内容,并显示权限细节

```
[itheima@localhost ~]$ ls -l
总用量 0
drwxr-xr-x. 3 itheima itheima 37 9月 23 03:17 Desktop
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月 22 23:57 Documents
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月 22 23:57 Downloads
-rw-rw-r--. 1 itheima itheima 0 9月 26 00:16 hello.txt
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月 22 23:57 Music
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月 22 23:57 Pictures
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月 22 23:57 Public
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月
                                    22 23:57 Templates
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月 22 23:5
● 序号1,表示文件、文件夹的权限控制信息
                                    22 23:57 Videos
```

- 序号2,表示文件、文件夹所属用户
- 序号3,表示文件、文件夹所属用户组






认知权限信息

让我们来解析一下序号 1 , 权限细节

权限细节总共分为 10 个槽位



-表示文件 d表示文件夹 l表示软链接

举例: drwxr-xr-x , 表示:

- 这是一个文件夹,首字母 d 表示
- 所属用户(右上角图序号 2)的权限是:有r有w有x,rwx
- 所属用户组 (右上角图序号 3)的权限是:有 r 无 w 有 x , r-x (-表示无此权限)
- 其它用户的权限是:有r无w有x,r-x







rwx

那么,rwx到底代表什么呢?

- r表示读权限
- w表示写权限
- x表示执行权限

针对文件、文件夹的不同 , rwx 的含义有细微差别

- r,针对文件可以查看文件内容
 - 针对文件夹,可以查看文件夹内容,如 Is 命令
- w , 针对文件表示可以修改此文件
 - 针对文件夹,可以在文件夹内:创建、删除、改名等操作
- x , 针对文件表示可以将文件作为程序执行
 - 针对文件夹,表示可以更改工作目录到此文件夹,即 cd 进入





案例

```
[itheima@localhost ~]$ sudo ls -l /root
总用量 8
-rw------. 1 root root 2759 9月 22 23:53 anaconda-ks.cfg
-rw------. 1 root root 2039 9月 22 23:53 original-ks.cfg
[itheima@localhost ~]$ cat /root/anaconda-ks.cfg
cat: /root/anaconda-ks.cfg: 权限不够
当前用户 itheima ,非文件所属用户和用户组,锁定最后三位权限为:--- ,无读取权限
```


dr-xr-x---. 4 root root 187 9月 26 00:13 root


[itheima@localhost ~]\$ cd /root -bash: cd: /root: 权限不够

[itheima@localhost tmp]\$ ls /root ls: 无法打开目录/root: 权限不够









2. 权限细节如何解读



- · r, 针对文件可以查看文件内容
 - · 针对文件夹,可以查看文件夹内容,如ls命令
- w, 针对文件表示可以修改此文件
 - 针对文件夹,可以在文件夹内: 创建、删除、改名等操作
- x, 针对文件表示可以将文件作为程序执行
 - 针对文件夹,表示可以更改工作目录到此文件夹,即cd进入



- ◆ 认知 root 用户
- ◆ 用户、用户组管理
- ◆ 查看权限控制
- ◆ 修改权限控制 chmod



◆ 修改权限控制 - chown



- 1. 掌握使用 chmod 修改权限信息
- 2. 掌握使用数字序号标记权限



chmod 命令

我们可以使用 chmod 命令,修改文件、文件夹的权限信息。

注意,只有文件、文件夹的所属用户或 root 用户可以修改。

语法: chmod [-R] 权限 文件或文件夹

• 选项:-R,对文件夹内的全部内容应用同样的操作

示例:

- chmod u=rwx,g=rx,o=x hello.txt ,将文件权限修改为: rwxr-x--x
 - 其中: u表示 user 所属用户权限, g表示 group 组权限, o表示 other 其它用户权限
- chmod -R u=rwx,g=rx,o=x test , 将文件夹 test 以及文件夹内全部内容权限设置为: rwxr-x--x

除此之外,还有快捷写法: chmod 751 hello.txt

将 hello.txt 的权限修改为 751

那么问题来了, 751 表示什么意思呢?





权限的数字序号

权限可以用 3 位数字来代表,第一位数字表示用户权限,第二位表示用户组权限,第三位表示其它用户权限。

数字的细节如下: r记为4, w记为2, x记为1,可以有:

- O: 无任何权限, 即 ---
- 1:仅有 x 权限 , 即 --x
- 2:仅有w权限 即-w-
- 3:有w和x权限 即-wx
- 4:仅有r权限即 r--
- 5:有r和x权限 即 r-x
- 6:有r和w权限 即 rw-
- 7:有全部权限 即 rwx

所以 751 表示: rwx(7) r-x(5) --x(1)





案例

• 将 hello.txt 的权限修改为: r-x--xr-x ,数字序号为:

chmod 515 hello.txt

• 将 hello.txt 的权限修改为: -wx-w-rw- , 数字序号为:

chmod 326 hello.txt

• 序号 123 代表的权限是:

--X-W--WX







1. chmod 命令

- 功能,修改文件、文件夹的权限细节
- 限制,「chmod [-R] 权限 文件或文件夹 dig root 有权修改
- 语法:
- 选项:-R,对文件夹内的全部内容应用同样规则
- 2. 权限的数字序号
- r代表 4, w代表 2, x代表 1
- rwx 的相互组合可以得到从 0 到 7 的 8 种权限组合
- 如 7 代表: rwx , 5 代表: r-x , 1 代表: --x



- ◆ 认知 root 用户
- ◆ 用户、用户组管理
- ◆ 查看权限控制
- ◆ 修改权限控制 chmod
- ◆ 修改权限控制 chown





1. 掌握使用 chown 修改所属用户、用户组



chown 命令


使用 chown 命令,可以修改文件、文件夹的所属用户和用户组

普通用户无法修改所属为其它用户或组,所以此命令只适用于 root 用户执行


- 选项,用户,修改所属用户
- 选项,用户组,修改所属用户组
- : 用于分隔用户和用户组

示例:

- chown root hello.txt ,将 hello.txt 所属用户修改为 root
- chown:root hello.txt,将 hello.txt 所属用户组修改为 root
- chown root:itheima hello.txt ,将 hello.txt 所属用户修改为 root ,用户组修改为 itheima
- chown -R root test , 将文件夹 test 的所属用户修改为 root 并对文件夹内全部内容应用同样规则







chown 命令

- 功能,修改文件、文件夹的所属用户、组
- ▶ 限制,只可 root 执行
- 语法: chown [-R] [用户][:][用户组] 文件或文件夹
- 选项,-R,同 chmod ,对文件夹内全部内容应用相同规则
- 选项,用户,修改所属用户
- 选项,用户组,修改所属用户组
- :用于分隔用户和用户组



传智教育旗下高端IT教育品牌